

**TABLA DE USO PARA EQUIPOS SERIE 2220 Y 2380**

<i>Ø EJE</i>	<i>ENG. PRINCIPAL</i>	<i>ENG. INTERMEDIO</i>	<i>Kgs.</i>
160/180 mm	61z / 70z / 72z	12 x 28	200
160/180/200/220 mm	61z / 70z / 72z	12 x 36	275
160/180/200/220 mm	61z / 70z / 72z	12 x 48	300

**TABLA DE USO PARA EQUIPOS SERIE 31220 Y 31380**

<i>Ø EJE</i>	<i>ENG. PRINCIPAL</i>	<i>ENG. INTERMEDIO</i>	<i>Kgs.</i>
200/220 mm	55z / 61z / 70z / 72z	12 x 28	300
200/220 mm	55z / 61z / 70z / 72z	12 x 36	350
200/220 mm	55z / 61z / 70z / 72z	12 x 48	400
200/220/250 mm	55z / 61z / 70z / 72z	12 x 55	500

**TABLA DE USO PARA EQUIPOS SERIE 42380**

<i>Ø EJE</i>	<i>ACOPLE DIRECTO</i>	<i>Kgs.</i>
300 mm	42380	800

**NOTA. LOS PESOS ESTAN CONSIDERADOS TENIENDO EN CUENTA 12 KG. POR M<sup>2</sup>**