


Instrucciones para el accionamiento por mando manual de las cortinas metálicas.



ATENCIÓN:

ANTES DE PROCEDER AL USO POR MANDO MANUAL DE UN EQUIPO ELEVADOR PARA CORTINA METÁLICA, TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES.

1. Verifique que no haya corriente.
2. Coloque la cadena metálica en la “polea cadena” (fig. 1)
3. Destrabe el freno electromagnético si lo posee.
4. Comience a accionar la cadena tirando suavemente de uno de sus extremos, verá que la cortina empieza a subir.
5. Retire la cadena.
6. Para bajar la cortina se procede de igual manera que para subirla, verificando en este caso que cuando comienza a tirar de uno de los extremos de la cadena, la cortina comienza a bajar.
7. Siga tirando del extremo correspondiente hasta que la cortina quede totalmente totalmente cerrada.
8. Retire la cadena de la polea
9. Acople nuevamente el freno electromagnético si posee.

Una vez finalizadas estas operaciones la cortina puede ser accionada nuevamente en forma automática.

